

냉장·냉동시설·설비 관리

- 냉장시설은 내부의 온도를 5℃ 이하(완제품의 유통단계는 제외), 냉동시설은 -18℃이하로 유지
- 외부에서 온도변화를 관찰할 수 있어야 하며, 온도 감응 장치의 센서는 온도가 가장 높게 측정되는 곳에 위치
- 정기적으로 점검·정비를 실시하며 그 결과를 기록·유지

